Kurzanleitung Motorola MTP850 FuG

Version: 1.0 | Stand: Oktober 2018

Gültig für Firmwareversion MR16_a mit Fleetmapping V40

TTB DIGITALFUNK
TAKTISCH-TECHNISCHE BETRIEBSSTELLE
Landkreise: AÖ ◆ BGL ◆ MÜ ◆ TS

Notruftaste
Wechsel in den Notrufmodus (mind. 2 Sekunden lang drücken)

Navigations-Drehknopf
- Einstellen der Lautstärke (Drehen)
- Einstellen der Gruppe (Drücken und drehen)

Seitentaste grün
TMO/DMO Umschaltung

PTT (Sprechtaste)
- Sprechen im Gruppen- und Einzelruf (Drücken und Halten)
- Einleiten eines Einzelrufs nach Eingabe der entsprechenden ISSI (kurz drücken).
- Annehmen eines Einzelrufs (kurz drücken)
- Gruppenwahl bestätigen (kurz drücken)

Seitentaste grau
ohne Zuweisung

Softkey
Aktiviert die Option, die auf dem Bildschirm direkt über dem Softkey angezeigt wird.

Navigationstasten
- ▲ Favoriten (DMO / TMO / Eigene)
- ▼ Letzte Rufe
- ◀ ▶ Sprechgruppenwechsel

Telefontaste grün
Gewählte Einzelrufe

Stern-Taste
Zur Anlage von Kurzwahlen nach Eingabe über den Zahlenblock

Mikrofon

Lautsprechersteuerung
ohne Zuweisung

LED

grün durchgehend	Aktiv / Senden
grün blinkend	in Betrieb
rot	kein Netz, WechselTMO / DMO
orange blinkend	Eingang Einzelruf
keine Anzeige	Funkgerät ausgeschaltet

Menütaste MENU
- Zum Aufrufen von Haupt- und Kontextmenü
- Zum Aufrufen von Kurzbefehlen MENU drücken und anschließend
  - ❷: Verschlüsselung EIN/AUS
  - ❸: GPS Position anzeigen
  - ❹: Hilferuf (Vollduplex) zur ILS
  - ❺: Tastaturton EIN/AUS
  - ❻: Auto. Tastensperre EIN/AUS
  - ❼: Displayeinstellungen
  - ❽: Gruppeneinstellungen
  - *: Tastensperre EIN/AUS

Telefontaste rot
- Ein-/Ausschalten des Funkgeräts (lange drücken)
- Beenden von Rufen (kurz drücken)
- Zurück auf die Ausgangsanzeige (kurz drücken)

Zahlenblock
- Nummernwahltaste (kurz drücken)
- Status senden (lange drücken) *
  - ❶ Einsatzklar auf Funkempfang
  - ❷ Einsatzklar am Gerätehaus
  - ❸ Einsatzauftrag übernommen
  - ❹ Am Einsatzort angekommen
  - ⑤ Sprechwunsch
  - ❻ Nicht Einsatzbereit
  - ⓪ dringender Sprechwunsch

* je nach Profil in der ILS möglich!

Raute-Taste (lange drücken)
GPS-Position an ILS Traunstein senden

Kurzanleitung Motorola MTM800 FuG

Version: 1.0 | Stand: Oktober 2018

Gültig für Firmwareversion MR16.1 mit Fleetmapping V40

TTB DIGITALFUNK
TAKTISCH-TECHNISCHE BETRIEBSSTELLE
Landkreise: AÖ ◆ BGL ◆ MÜ ◆ TS

Notruftaste
Wechsel in den Notrufmodus (mind. 2 Sekunden lang drücken)

Navigations-Drehknopf
- Einstellen der Lautstärke (Drehen)
- Einstellen der Gruppe (Drücken und drehen)

Softkey
Aktiviert die Option, die auf dem Bildschirm direkt über dem Softkey angezeigt wird.

Telefontaste grün
Gewählte Einzelrufe

Navigationstasten
- ▲ Favoriten (DMO / TMO / Eigene)
- ▼ Letzte Rufe
- ◀ ▶ Sprechgruppenwechsel

Stern-Taste
Zur Anlage von Kurzwahlen nach Eingabe über den Zahlenblock

Funktionstaste 1 (lange drücken)
TMO/DMO Umschaltung

Funktionstaste 2
ohne Zuweisung

Funktionstaste 3 (kurz drücken)
Helligkeit von Display und Tastatur

PTT (Sprechtaste)
- Sprechen im Gruppen- und Einzelruf (Drücken und Halten)
- Einleiten eines Einzelrufs nach Eingabe der entsprechenden ISSI (kurz drücken).
- Annehmen eines Einzelrufs (kurz drücken)
- Gruppenwahl bestätigen (kurz drücken)

Innenseite:

Mikrofon

LED

grün durchgehend	Aktiv / Senden
grün blinkend	in Betrieb
rot	kein Netz, WechselTMO / DMO
orange blinkend	Eingang Einzelruf
keine Anzeige	Funkgerät ausgeschaltet

Menütaste
- Zum Aufrufen von Haupt- und Kontextmenü
- Zum Aufrufen von Kurzbefehlen drücken und anschließend
  - ❷: Verschlüsselung EIN/AUS
  - ❸: GPS Position anzeigen
  - ❹: Hilferuf (Vollduplex) zur ILS
  - ❺: Tastaturton EIN/AUS
  - ❻:
  - ❼: Displayeinstellungen
  - ❽: Gruppeneinstellungen
  - : Tastensperre EIN/AUS

Telefontaste rot
- Ein-/Ausschalten des Funkgeräts (lange drücken)
- Beenden von Rufen (kurz drücken)
- Zurück auf die Ausgangsanzeige (kurz drücken)

Zahlenblock
- Nummernwahltaste (kurz drücken)
- Status senden (lange drücken) *
  - ❶ Einsatzklar auf Funkempfang
  - ❷ Einsatzklar am Gerätehaus
  - ❸ Einsatzauftrag übernommen
  - ❹ Am Einsatzort angekommen
  - ⑤ Sprechwunsch
  - ❻ Nicht Einsatzbereit
  - ⓪ dringender Sprechwunsch

* je nach Profil in der ILS möglich!

Raute-Taste (lange drücken)
GPS-Position an ILS Traunstein senden

Kurzanleitung Motorola MTM800 FuG

Version: 1.0 | Stand: Oktober 2018

Gültig für Firmwareversion MR16.1 mit Fleetmapping V40

TTB DIGITALFUNK
TAKTISCH-TECHNISCHE BETRIEBSSTELLE
Landkreise: AÖ ◆ BGL ◆ MÜ ◆ TS

Navigations-Drehknopf
- Einstellen der Lautstärke (Drehen)
- Einstellen der Gruppe (Drücken und drehen)

Notruftaste
Wechsel in den Notrufmodus (mind. 2 Sekunden lang drücken)

Softkey
Aktiviert die Option, die auf dem Bildschirm direkt über dem Softkey angezeigt wird.

Navigationstasten
- ▲ Favoriten (DMO / TMO / Eigene)
- ▼ Letzte Rufe
- ◀ ▶ Sprechgruppenwechsel

Telefontaste rot
- Ein-/Ausschalten des Funkgeräts (lange drücken)
- Beenden von Rufen (kurz drücken)
- Zurück auf die Ausgangsanzeige (kurz drücken)

Telefontaste grün
Gewählte Einzelrufe

LED

grün durchgehend	Aktiv / Senden
grün blinkend	in Betrieb
rot	kein Netz, Wechsel TMO / DMO
orange blinkend	Eingang Einzelruf
keine Anzeige	Funkgerät ausgeschaltet

Zahlenblock
- Nummernwahltaste (kurz drücken)
- Status senden (lange drücken) *
  - ❶ Einsatzklar auf Funkempfang
  - ❷ Einsatzklar am Gerätehaus
  - ❸ Einsatzauftrag übernommen
  - ❹ Am Einsatzort angekommen
  - ⑤ Sprechwunsch
  - ❻ Nicht Einsatzbereit
  - ⓪ dringender Sprechwunsch

* je nach Profil in der ILS möglich!

PTT (Sprechtaste)
- Sprechen im Gruppen- und Einzelruf (Drücken und Halten)
- Einleiten eines Einzelrufs nach Eingabe der entsprechenden ISSI (kurz drücken).
- Annehmen eines Einzelrufs (kurz drücken)
- Gruppenwahl bestätigen (kurz drücken)

Menütaste
- Zum Aufrufen von Haupt- und Kontextmenü
- Zum Aufrufen von Kurzbefehlen drücken und anschließend
  - ❷: Verschlüsselung EIN/AUS
  - ❸: GPS Position anzeigen
  - ❹: Hilferuf (Vollduplex) zur ILS
  - ❺: Tastaturton EIN/AUS
  - ❻:
  - ❼: Displayeinstellungen
  - ❽: Gruppeneinstellungen
  - : Tastensperre EIN/AUS

Funktionstaste 3 (kurz drücken)
Helligkeit von Display und Tastatur

Funktionstaste 2
ohne Zuweisung

Funktionstaste 1 (lange drücken)
TMO/DMO Umschaltung

Raute-Taste (lange drücken)
GPS-Position an ILS Traunstein senden

Stern-Taste
Zur Anlage von Kurzwahlen nach Eingabe über den Zahlenblock